


Die Anbindung zum Smartphone

Aufbau: mit Netzwerkerweiterung

Bei Nutzung mit der Netzwerkbox/Conversion Box (VGEFAH*VTNC3000B) besteht auch die Möglichkeit eine Verbindung zu einem Smartphone herzustellen. Dazu wird die Netzwerkbox vom 24V Netzteil mit Strom versorgt. Die Innenstelle mit einer zwei Drahtverbindung zur Netzwerkbox verbunden und mit einer zwei Drahtverbindung zur Aussenstelle die Stromversorgung von Innenstelle und Aussenstelle erreicht.

Außer bei der Netzwerkbox gibt es keine Polaritäten zu berücksichtigen.



Tools

Für den nächsten Schritt benötigen wir das ConfigTool. Eine Anwendung für den PC die Ihnen das Auffinden von Dahua Produkten in Ihrem Netzwerk erleichtert.

http://www.ssam.com/documents/Multi2_VGEFAH_VTH1550CHW-2_VGSEAH_EFHAUS_Firmware_V2.100.0000.0.R.20160119_fw_ger.bin


Bitte verwenden Sie zum Öffnen die unten stehenden Zugangsdaten:

Benutzer: manger

Login: ger0312

PS: diesen Login wirklich nur zum Download der Software verwenden, die Verwendung an anderer Stelle führt sicher zu einer Fehlermeldung.

Mit dem Start der Software werden die im LAN zu findenden Dahua Produkte angezeigt.



The screenshot shows the ConfigTool application window. At the top, there is a search bar with the text 'Find number of devices: 4'. Below this is a table with columns: No., Type, Model, IP, TCP Port, HTTP Port, Subnet Mask, Gateway, MAC, SN, Version, and Operate. The table contains four rows of data, each representing a discovered device. The first row is partially obscured by a pink highlight. The second row is highlighted in pink. The third row is partially obscured by a pink highlight. The fourth row is highlighted in pink. The 'Operate' column contains icons for each device, including a gear icon and a plus icon.

No.	Type	Model	IP	TCP Port	HTTP Port	Subnet Mask	Gateway	MAC	SN	Version	Operate
1	IPC-NVR	IPC-NVR	192.168.1.100	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	7a:33:5a:f6:3a:...			⚙️ +
2	VTH1550CHW-2	VTH1550CHW-2	192.168.1.110	37777	80	255.255.0.0	192.168.1.2	4c:11:bf:20:64:11	1E03FC5PAN...		⚙️ e
3	IPC-NVR	IPC-NVR	192.168.1.148	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.50	00:21:90:1c:12:...			⚙️ +
4	outdoor stati...	outdoor stati...	192.168.1.101	37777	80	255.255.255.0	192.168.1.1	4c:11:bf:00:d1:0f	1C03B5FPAN...		⚙️ e

Mit IP, Port usw.


Sollte die IP Adresse angepasst werden machen Sie einen Doppelklick auf die IP Adresse. Im folgenden IP Einstellungsfenster können Sie die richtige IP-Adresse, das Subnet und das Standardgateway einrichten.

Wenn die IP Adresse der Aussenstelle bereits korrekt ist können Sie mit einem klick auf das Browser Symbol ganz rechts die Web-Oberfläche öffnen.



Der Benutzername und das Passwort lauten: admin

Nun in die Netzwerkkonfig wechseln und den Reiter P2P anwählen.



Diese Funktion ist zu aktivieren und damit sollte sich der Status von offline auf online ändern. Wenn nicht, bitte an der Innenstation die Aussenstelle neu einlernen da sich die IP Adresse geändert hat. (Solange der Status sich nicht auf online geändert hat macht es auch keine Sinn sich mit dem Smartphone verbinden zu wollen)

In diesem Reiter gibt es auch einen QR-Code welcher für den nächsten Schritt nötig ist, das einlernen in der SmartPhone APP.

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphoneLite>


iPhone

<https://itunes.apple.com/at/app/idmss-lite/id517936193?mt=8>


Die entsprechende Software bitte installieren.

(Die Bilder kommen von der Android App und können beim iPhone leicht anders sein)


Nach dem Start die Tür auswählen:




rechts oben kommen Sie in die Geräteliste:




klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“:






Als Art bitte Peer to Peer auswählen




Hier bitte einen Namen vergeben, das Symbol QR Code anwählen und den QR Code aus dem WebTool einscannen. Den entsprechenden Benutzer und das dazu passende Passwort eingeben. Wenn man möchte das das Smartphone nur eine Audio Verbindung öffnet kann der Knopf bei „Nur Audio“ ausgewählt werden.



Danach Öffnen Sie das Hauptmenü und gehen zum Punkt Alarm Manager, klicken auf Alarm abonnieren und wählen das installierte Gerät aus





Und damit steht einer erfolgreichen Nutzung eigentlich nichts mehr im Weg. Eine aktive Datenverbindung natürlich vorausgesetzt.